

# Der Hydraulikheber

Hydraulic floor jack

Подкатной гидравлический домкрат



Каталожный номер

**820004**



**3**  
TONНЫ  
Грузоподъемность

## Комплектация:

подкатной гидравлический домкрат,  
2 рукоятки домкрата



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ							
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ							
ДАТА ПРОДАЖИ							
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Домкрат не поднимает номинальный груз	Домкрат опускается под грузом	Масло просачивается из-под пробки	Насос неустойчив в работе	Ручка домкрата поднимается или опускается под грузом	Домкрат не поднимает на максимальную высоту	
	Другая причина						
	ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН						

**2**  
года  
ГАРАНТИЯ

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю подкатного гидравлического домкрата право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием подкатного гидравлического домкрата внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование подкатного гидравлического домкрата и продлить срок его службы.

### 1. Назначение.

Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкрат отличается простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъём груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

### ⚠ 2. Внимание!

Домкрат должен быть установлен только на ровных и твердых поверхностях под прямым углом к поднимаемому объекту. Контакт верхней части поршня домкрата с поднимаемым объектом всегда должен быть надежным. При подъеме транспортного средства, используйте страховочные подставки. Транспортное средство должно быть поставлено на тормоз, а колеса заблокированы. Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Запрещается проводить разборку домкрата, а также самостоятельную настройку предохранительного клапана.

### 3. Инструкция по эксплуатации:

#### Поднятие груза:

Используя паз на конце рукоятки, плотно закройте выпускной клапан, поворачивая ручку по часовой стрелке до упора. Поместите домкрат под поднимаемый объект. Вставьте ручку в рычаг плунжера и качайте для поднятия груза на необходимую высоту.

#### Опускание груза:

Используя паз на конце рукоятки, откройте выпускной клапан, медленно поворачивая ручку против часовой стрелки до упора. Не следует резко вращать выпускной клапан во избежание повреждения объекта.

### 4. Обслуживание и уход

При эксплуатации предохраняйте домкраты от ударов.

Не допускайте контакта домкрата с водой. Это может вызвать коррозию. При соприкосновении с водой, вытрите насухо домкрат и смажьте его подвижные части и винт.

#### Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить подкатной гидравлический домкрат у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

#### Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации подкатного гидравлического домкрата, установленных руководством по эксплуатации
- при наличии механических повреждений на подкатном гидравлическом домкрате (трещин, вмятин и т.д.)
- при попадании внутрь жидкости, инородных предметов
- на быстро изнашиваемые части и сменные принадлежности (насадки)
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.

Подкатной гидравлический домкрат

